

NÁVOD NA OBSLUHU

Výrobník perlivej vody PushAir

Obsah

- ZOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM
- TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA
- KOMPATIBILNÉ FĽAŠE
- NÁVOD NA POUŽITIE
- BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE CO₂ BOMBIČKY
- ČISTENIE A ÚDRŽBA
- POKYNY NA LIKVIDÁCIU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Čerstvá perlivá voda vždy poruke.

ZOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM

Súčasti zariadenia:

- Hlavica
- Držiak fľaše
- Tlačidlo sýtenia
- Fľaša*
- Odkvapávacia miska

* Príklad fľaše. Kompatibilitu overte v časti „Kompatibilné fľaše“.

TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA

Zoznámte sa s výrobníkom PushAir.

Súprava obsahuje:

- Výrobník perlivej vody
- CO₂ bombičku
- Fľašu na vodu*

* Podľa zvolenej súpravy.

CO₂ bombička:

- Priemer: 60,5 mm
- Hmotnosť: približne 1180 g
- Náplň: 425 g

CO₂ bombička PushAir® umožňuje pripraviť až 60 litrov perlivého nápoja v závislosti od požadovanej úrovne nasýtenia oxidom uhličitým.

Výrobník perlivej vody:

- Výška: 43 cm
- Šírka: 12 cm
- Hĺbka: 23 cm

- Hmotnosť: 835 g

KOMPATIBILNÉ FLAŠE

Fľaša 0,7 l:

- Objem na sýtenie: 0,5 l
- Celkový objem: 0,7 l
- Výška: 23 cm
- Priemer: 7,8 cm
- Hmotnosť: 134 g

Fľaša 0,9 l:

- Objem na sýtenie: 0,7 l
- Celkový objem: 0,9 l
- Výška: 27 cm
- Priemer: 7,8 cm
- Hmotnosť: 148 g

Fľaša 1,1 l:

- Objem na sýtenie: 0,9 l
- Celkový objem: 1,1 l
- Výška: 29 cm
- Priemer: 8,4 cm
- Hmotnosť: 212 g

PushAir Total Steel 0,9 l:

- Objem na sýtenie: 0,75 l
- Celkový objem: 0,9 l
- Výška: 27,3 cm
- Priemer: 7,6 cm
- Hmotnosť: 302 g

Konštrukcia fľaše:

- Viečko zabezpečuje tesné uzavretie fľaše.
- Ryska označuje správnu hladinu vody.
- Logo označuje originálnu fľašu značky Dafi.
- Dno tvorí stabilnú základňu fľaše a je odnímateľným prvkom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Krok za krokom:

KROK 1. Umyte fľaše určené na používanie s výrobnikom vodou s teplotou do 50 °C s prídavkom prostriedku na umývanie riadu alebo pomocou čistiacich tabliet na fľaše.

Plastové fľaše sa nesmú vyvárať ani umývať v umývačke riadu. Výnimkou je nerezová fľaša PushAir Total Steel. Viečko aj fľašu možno umývať v umývačke riadu.

KROK 2. Odstráňte ochrannú fóliu a kryt z CO₂ bombičky.

KROK 3. Vložte CO₂ bombičku do otvoru v spodnej časti zariadenia a pevne ju zaskrutkujte až na doraz.

KROK 4. Naplňte fľašu vodou po vyznačenú rysku MAX. Na sýtenie používajte výhradne studenú pitnú alebo filtrovanú vodu.

KROK 5. Umiestnite fľašu do držiaka a jemne ju otočte proti smeru hodinových ručičiek.

KROK 6. Pevne stlačte tlačidlo sýtenia a podržte ho približne jednu sekundu. Čím viackrát tlačidlo stlačíte, tým sýtenejšiu vodu získate.

KROK 7. Vyberte fľašu otočením v smere hodinových ručičiek.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Tento návod na obsluhu uschovajte a odovzdajte ho všetkým ďalším používateľom zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

- Zariadenie smú používať iba osoby staršie ako 12 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu výrobok používať iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Fľašu uchovávajte otvorenú, aby ste zabránili vzniku zápachu.
- Používajte iba originálne fľaše DAFI určené pre tento výrobok. Fľaše iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a môžu predstavovať zdravotné riziko.
- Nesýťte vodu v sklenených fľašiach.
- Zariadenie skladujte a používajte pri izbovej teplote.
- Umiestnite výrobok na rovný a stabilný povrch mimo zdrojov tepla, napríklad sporáka, rúry alebo radiátora.
- Tlačidlo sýtenia nestláčajte dlhšie ako 1 sekundu. Dlhšie stlačenie môže spôsobiť únik vody zo základne zariadenia.
- Nesýťte prázdnu fľašu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či fľaša nie je poškodená, prasknutá alebo deformovaná.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená sýtiaca trubička.
- Naplňte fľašu iba po rysku MAX. Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia.
- Na sýtenie používajte iba studenú alebo filtrovanú vodu.
- Počas sýtenia nevyberajte fľašu z držiaka, kým nebudete počuť uvoľnenie zvyškového tlaku CO₂.
- Vybratie fľaše pod tlakom môže spôsobiť jej nekontrolované uvoľnenie a zranenie.
- Ak zariadenie sýti slabo alebo nesýti vôbec, skontrolujte správne dotiahnutie CO₂ bombičky.
- Ak je bombička správne upevnená a zariadenie stále nefunguje správne, pravdepodobne dochádza plyn. Vymeňte alebo doplňte CO₂ v autorizovanom servisnom mieste.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte plastovú fľašu najneskôr do 24 mesiacov od prvého použitia.
- Fľaše nevkladajte do mikrovlnnej rúry, klasickej rúry, na varnú dosku ani do mrazničky.
- Do fľaše nalievajte vodu s maximálnou teplotou 30 °C.
- Sýtenú vodu spotrebujte najneskôr do 2 dní.

UPOZORNENIE: Sirup alebo koncentrát pridávajte až po dokončení procesu sýtenia. Pred prípravou nápoja si prečítajte návod uvedený na obale koncentráta.

UPOZORNENIE: Zariadenie bolo počas výroby dôkladne otestované. Z tohto dôvodu sa v ňom môže nachádzať malé množstvo vody.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE CO₂ BOMBIČKY

Dôležité bezpečnostné informácie:

- Vždy dodržiavajte pokyny a bezpečnostné upozornenia uvedené na štítku CO₂ bombičky.

- Nevystavujte bombičku teplotám vyšším ako 50 °C.
- Chráňte bombičku pred priamym slnečným žiarením.
- Skladujte na dobre vetranom mieste.
- Nepoužívajte poškodené, skorodované alebo deformované bombičky.
- CO₂ bombičku nerozoberajte, neprepichujte ani neupravujte.
- Počas sýtenia bombičku nevyberajte zo zariadenia.
- Používajte iba štandardné CO₂ bombičky s hmotnosťou náplne 425 g určené pre domáce výrobníky perlivej vody.
- Po použití môže byť bombička veľmi studená. Pred jej výmenou počkajte aspoň 10 minút.
- Plné aj prázdne bombičky uchovávajte mimo dosahu detí.
- Bombičky doplňajte iba v autorizovaných plniacich miestach.
- Nikdy sa nepokúšajte naplniť bombičku svojpomocne.

UPOZORNENIE: Oxid uhličitý (CO₂) je plyn pod vysokým tlakom. Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobník perlivej vody:

- Pred čistením odpojte fľašu a uistite sa, že zariadenie sa nepoužíva.
- Na čistenie používajte mäkkú vlhkú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- Zariadenie neponárajte do vody.
- Odkvapkávaciu miskú pravidelne vyberajte a umývajte teplou vodou.

Plastové fľaše:

- Umývajte vodou s teplotou do 50 °C.
- Používajte bežný prostriedok na umývanie riadu alebo čistiace tablety určené na fľaše.
- Nepoužívajte kefy ani hubky, ktoré môžu poškriabať povrch.
- Neumývajte v umývačke riadu.
- Nevyvárajte.

Nerezová fľaša PushAir Total Steel:

- Fľašu aj viečko možno umývať v umývačke riadu.
- Na zachovanie estetického vzhľadu odporúčame pravidelné ručné umývanie.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento výrobok bol vyrobený z materiálov, ktoré možno po skončení jeho životnosti opätovne využiť.

Nevyhadzujte výrobok do zmesového komunálneho odpadu.

Elektrické a mechanické súčasti odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na triedený zber odpadu.

Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Triedenie jednotlivých prvkov:

- Opatrebovanú plastovú fľašu vyhodte do kontajnera na plasty.
- Opatrebované viečko vyhodte do kontajnera na plasty.
- Kartónový obal vyhodte do kontajnera na papier.
- Prázdnu CO₂ bombičku odovzdajte do autorizovaného výmenného alebo plniaceho miesta.

- Kovové súčasti likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre kovový odpad.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba

Výrobca poskytuje na zariadenie PushAir záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné chyby a chyby materiálu vzniknuté z príčin spočívajúcich v predanom výrobku.

V prípade uznania reklamácie výrobca podľa vlastného uváženia:

- výrobok opraví,
- vymení výrobok za nový,
- alebo vráti kúpnu cenu výrobku.

3. Podmienky uplatnenia reklamácie

Na uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

- reklamovaný výrobok,
- doklad o kúpe (pokladničný doklad, faktúru alebo iný doklad potvrdzujúci dátum nákupu).

4. Záruka sa nevzťahuje na:

- mechanické poškodenia,
- poškodenia spôsobené nesprávnym používaním,
- poškodenia vzniknuté používaním v rozpore s návodom na obsluhu,
- poškodenia spôsobené pádom, nárazom alebo nesprávnou prepravou,
- bežné opotrebovanie výrobku,
- škody vzniknuté v dôsledku zásahu neautorizovanej osoby,
- poškodenia vzniknuté používaním neoriginálneho príslušenstva alebo nekompatibilných fliaš.

5. Reklamačné konanie

Reklamácie budú vybavené v zákonnej lehote počítanej odo dňa prevzatia reklamovaného výrobku.

Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, oprava alebo výmena výrobku sa vykoná bezplatne.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.

7. Práva spotrebiteľa

Táto záruka nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

VÝROBCA

Formaster S.A.

ul. Fabryczna 24

25-818 Kielce

Poľsko

www.dafi.pl

PUSHAIR®

Pripravte si čerstvú perlivú vodu za niekoľko sekúnd.

- pohodlne
- ekologicky
- ekonomicky

Ďakujeme za dôveru a prajeme príjemné používanie výrobníka perlivej vody PushAir.